


BASE CAMP MIDLAND

Ajout des 69 canaux LPD433

Pour débrider le BASE CAMP MIDLAND,

- 1) Ouvrir la partie basse de l'appareil.
- 2) Repérer les 4 jumps comme indiqués sur la photo.
- 3) Le jump1 (celui complètement à gauche est déjà « ouvert ».)
- 4) Le jump2 (« fermé » il donne 8cx PMR446, « ouvert » il ajoute les 69cx LPD433)



Astuce supplémentaire mais non testée :

Le jump3 (en partant toujours de la gauche) offrirait la puissance maximale une fois « ouvert ».

A tester...